Fig. 16 CLAMP-PRESSURE CONTROL AREA (GR1700)



No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	019-95040-103	Unit/Write Pulse Motor		
1	019-65002-002	*Write Pulse Motor	1	
2	011-15018-007	*Pulley; Write Pulse Motor	1	
3	011-15146-102	*Bracket; Write Pulse Motor	1	
4	019-15125-006	*Base Plate; Write Pulse Motor	1	
5	665-04950-205	*Nut; E-632	4	
6	620-21429-002	Belt; B142M x L-9.5	1	
	017-95050-007	Unit/Loading Pulse Motor		
7	017-65015-100	*Loading Pulse Motor	1	
8	014-15155-006	*Mount; Loading Pulse Motor	1	
9	011-15037-109	*Bracket; Loading Pulse Motor	1	
10	009-35214-009	*Pulley PM (16); Exit Roller	1	
11	620-20714-005	Belt; B71M x L4.8	1	
12	011-91230-007	Unit/Drive Gear; Transfer Belt	1	
	017-91266-005	Pressure Control Motor Ass'y	1	
13	017-65005-309	*Pressure Control Motor	1	
14	011-11244-002	*Gear; Pressure Control Motor	1	
15	017-11229-007	*Bracket; Pressure Control Motor	1	
	017-91240-103	Unit/Print Positioning Motor		
16	017-11240-000	*Print Positioning Motor	1	
17	019-11214-004	*Bracket; Print Positioning Motor	1	
	006-91440-001	Unit/Adj. Plate; Timing Lever		
18	002-11421-100	*Adj. Plate; Timing Lever	1	
19	006-11308-108	*Timing Lever	1	
20	006-11311-206	Spring; Timing Lever; R3	1	
	017-93220-002	Angular Sensor Ass'y		
21	017-12409-009	*Bracket; Angular Sensors	1	
22	017-60016-000	*Angular Sensor	1	
23		**Junction Connector; 4P	1	Ref.Pg.II-37
24	002-12537-209	Protection Sheet	1	
	017-92400-201	Unit/Clamp		
25	014-12401-006	*Base Plate; Clamp Solenoid	1	
26	011-12405-107	*Bracket; Compensator Plate	1	
27	019-12401-002	*Compensator Plate	1	
28	014-12402-304	*Bracket; Clamp Solenoid	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
29	011-12411-000	*Gear; Clamp Motor	1	
30	017-65004-205	*Clamp Motor	1	
31	017-60011-009	*Clamp Safety Switch	1	
32		**Junction Connector; 2P	1	Ref.Pg.II-37
33	011-12402-108	*Spring; Clamp Solenoid	1	
34	011-12410-003	*Plunger Pin; Clamp Solenoid	1	
35	011-12412-006	*Spacer; Compensator Plate	2	
36	011-65004-406	*Clamp Solenoid	1	